


Schaltplan des Benzinheizgerätes



- a1,a2-Schalter für Heizen (starr gekoppelt)
- a3-Schalter für Lüften
- a4-Schalter für Glühkerze
- a5-Schutzschalter
- h1-Kontrollampe
- h2-Warnlampe
- P -Kraftstoffpumpe
- r1 -Ankervorwiderstand
- r3-Glühkerzenvorwiderstand
- s -Schmelzsicherung
- u -Glühkerze